

## DLMIA HW5 X 光影像中常見胸部疾病之物件偵測

### 一、 背景前言

胸部 X 光攝影(Chest film)，又稱為 X 光攝影或胸部攝影，使用於胸部區域的放射造影技術，負責檢視胸腔與其周邊的器官狀況。胸部 X 光是目前在醫療上最常見的檢驗項目之一，他能判讀：

- 胸腔，例如：肺炎,肺癌及縱膈腔病變等。
- 心臟，例如：心臟腫大, 先天性心臟病, 後天心臟 疾病及心衰竭等疾病。

本次作業是對胸部 X 光影像進行以下七種疾病的預測：

1. 心臟肥大(cardiac hypertrophy)
2. 主動脈硬鈣化(aortic atherosclerosis calcification)
3. 主動脈彎曲 (aortic curvature)
4. 肺尖肋膜增厚 ( intercostal pleural thickening)
5. 肺野浸潤增加 ( lung field infiltration)
6. 胸椎退化性關節病變 ( degenerative joint disease of the thoracic spine)
7. 脊椎側彎 ( scoliosis)

另外還包含正常的胸部 X 光影像，總共八類的類別預測，並判斷其位在胸部的哪個位置上。

## 二、 資料介紹與處理

本次的作業資料訓練資料包含 train 與 test 兩個資料夾，train 又細分成上述八種分別有照片與 mask，至於 test 裡共有 113 照片進行最終的測試。

### 1. X-ray image normalization


首先，先對訓練資料進行轉換，將 csv 檔裡的類別中文轉成英文。接著對影像進行 X-ray image normalization，目的是為了要進行影像型態的轉換以及針對 L 與 R 的亮度進行調整，從指定的 DICOM 檔案中讀取影像，並取得原始的像素陣列，與獲取窗寬 (WW) 和窗位 (WC)，以及 BitsStored 的資訊。然後根據窗寬和窗位計算最大強度值 (iMax) 和最小強度值 (iMin)，對原始 BitsStored 進行強度的對數轉換 (log\_img)，助於調整像素值的對比度，使用最簡單的色彩平衡算法，將強度正規化到指定的範圍 vmin 到 vmax。最後返回三個影像陣列：原始像素陣列 (origin)、經對數轉換處理後的像素陣列 (log\_img)，以及正規化後的像素陣列 (normalize\_img)。



### 2. 獲取所需的 bounding box

接下來將資料集中的 mask 轉換為丟入模型所需的 bounding box，並且寫

入 train data frame 裡，其將影像轉換為二值化遮罩，即將非零像素視為前景（物體），零像素視為背景。使用 scikit-image 的 label 函式，基於二值化遮罩創建連通區域標籤，形成連通區域標籤的陣列 (sk\_mask)。使用 regionprops 函式從連通區域標籤中提取連通區域的屬性，包括邊界框 (bbox)，最後提取邊界框，並過濾掉面積小於 3000 的區域，最終返回第一個有效區域的邊界框座標 (xmin、ymin、xmax、ymax)。



### 3. training set 跟 validation set

因應資料格式將上述八類轉為 0~7 的表示，分類 train 與 valid 時，使用病人 ID 進行分類，因為一個病人在 data frame 可能有多筆的資料存在。

```
one_hot = binarizer.fit_transform(disease_id)
one_hot

Out[18]:
array([[1, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
       [1, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
       [1, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
       ...,
       [0, 0, 0, ..., 0, 0, 1],
       [0, 0, 0, ..., 0, 0, 1],
       [0, 0, 0, ..., 0, 0, 1]])
```

### 4. COCO format 格式與 JPG 檔

最終將資料轉換為 COCO format 的形式來丟入物件偵測的模型裡，創建 images、annotations 和 categories 這三部分，然後將經過 normalization 影像存為 .jpg 檔，並將轉換為 COCO format 的資料存為 .json 檔，這樣完成我們資料目前的處理部分。

```
[23]: train_coco = coco_format(training, categories)
      print(train_coco)

{'images': [{'file_name': 'normal/220_94.jpg', 'height': 2560, 'width': 2472, 'id': 0}, {'file_name': 'normal/220_93.jpg', 'height': 2496, 'width': 2312, 'id': 1}, {'file_name': 'normal/220_90.jpg', 'height': 2632, 'width': 2320, 'id': 2}, {'file_name': 'normal/220_88.jpg', 'height': 2624, 'width': 2560, 'id': 3}, {'file_name': 'normal/220_86.jpg', 'height': 2632, 'width': 2544, 'id': 4}, {'file_name': 'normal/220_85.jpg', 'height': 2176, 'width': 2200, 'id': 5}, {'file_name': 'normal/220_82.jpg', 'height': 2576, 'width': 2376, 'id': 6}, {'file_name': 'normal/220_81.jpg', 'height': 2536, 'width': 2288, 'id': 7}, {'file_name': 'normal/220_79.jpg', 'height': 2504, 'width': 2408, 'id': 8}, {'file_name': 'normal/220_77.jpg', 'height': 2528, 'width': 2344, 'id': 9}, {'file_name': 'normal/220_74.jpg', 'height': 2464, 'width': 2416, 'id': 10}, {'file_name':
```

## 5. Dataset

回傳 image 與 target，target 含有 boxes：bounding box 的標註，labels：

bounding box 對應的疾病類別，rea: bounding box 圍出的面積，Is crowd，segmentation 時使用設為 0，imageID。

## 三、 模型介紹

本次訓練採用的模型為 Mask R-CNN。

Mask R-CNN 是一種先進的深度學習模型，屬於目標檢測領域的領先技術之一。相較於傳統的目標檢測方法，Mask R-CNN 不僅能夠準確地檢測圖像中的物體並定位其位置，還能進行實例分割，即在像素級別上區分不同物體實例，並為每個實例生成一個精確的二進制遮罩。這使得 Mask R-CNN 在需要更精細和細緻物體分割的應用場景中表現卓越。以下進一步探討 Mask R-CNN 的

關鍵特點：

1. 物體檢測 (Object Detection)：Mask R-CNN 利用 Region Proposal Network (RPN) 生成候選區域，並在這些區域上進行物體檢測。這能夠有效地定位圖像中的物體，並提供每個物體的類別標籤。
2. 實例分割 (Instance Segmentation)：除了物體檢測，Mask R-CNN 還能生成物體的精確像素級別的分割遮罩。這意味著模型能夠不僅檢測物體的位置，還能準確地區分不同物體實例，這在許多應用中是十分重要的，例如醫學影像中的細胞分割。

針對輸出類別數修改以下程式碼：用 PyTorch 的 torchvision 模組，初始化一個 Mask R-CNN 模型，採用預先訓練的 ResNet-50 FPN 架構。這是一種具有多尺度特徵的深度神經網路，有助於提升模型對不同尺寸物體的檢測性能。程式碼中進行一系列的修改，符合訓練所需預測的八類需求。

1. FastRCNNPredictor 的替換：這部分確保了模型的物體檢測部分能夠適應特定的目標類別數量。透過替換分類預測器，使模型能夠根據應用需求進行目標檢測的調整。
2. MaskRCNNPredictor 的替換：這裡替換了遮罩預測器，以調整模型的實例分割部分。這包括指定遮罩預測器的輸入特徵數、隱藏層的維度和目標類別的數量，進一步保證了模型的適應性。MaskRCNN 部分並無實際的進行訓練與結果，因為此次作業並無這塊，因此在 mask

部分給予預設空遮罩。

```
def maskrcnn(num_classes):
    model_ft = models.detection.maskrcnn_resnet50_fpn(pretrained=True)
    in_features = model_ft.roi_heads.box_predictor.cls_score.in_features
    model_ft.roi_heads.box_predictor = FastRCNNPredictor(in_features, num_classes)
    in_features_mask = model_ft.roi_heads.mask_predictor.conv5_mask.in_channels
    hidden_layer = 256
    model_ft.roi_heads.mask_predictor = MaskRCNNPredictor(in_features_mask, hidden_layer, num_classes)
    return model_ft

model = maskrcnn(num_classes = config.num_classes)
print(model)
```

#### 四、 訓練結果評估

根據訓練其結果由以下說明，主要評估 IoU metric: bbox 在 IoU=0.50 的

Average Precision (AP) 的值，這裡也會針對 Loss, Classifier Loss, Box Reg

Loss, RPN Box Reg Loss, Objectness Loss 進行簡單結論。

根據 validation 的 Loss，會找到 Loss 最低值存下，因此用來預測模型的

bestckpt 其相關訓練與驗證數值以及圖表如下所示：


\*\*\*\*\*Validation\*\*\*\*\*

Loss: 0.1434 | Classifier Loss: 0.0697 | Box Reg Loss: 0.0619 | RPN Box Reg Loss: 0.0047 | Objectness Loss: 0.0072

■ Loss = 0.1434

我們在圖上可以看到 loss 在 epoch 12 時最低，在此之前是快速下


降，在此之後往上攀升後維持在接近 0.2。



■ Classifier loss = 0.0697

一樣在圖上，我們可以看到 Classifier loss 在 epoch 12 時最低，


在此之前是快速下降，在此之後是往上攀升後維持靠近 0.12。



■ Box Reg Loss = 0.0619

在圖上，我們可以看到 Classifier loss 在 epoch 十幾時最低，在


此之前是快速下降至此，在此之後是維持在 0.07 左右。



■ PRN Box Reg Loss = 0.0047


在圖上，我們可以看到 Classifier loss 下降至最底後，稍往上後至

0.005 並維持。



### ■ Objectness Loss =0.0072

在圖上，我們可以看到 Classifier loss 在 epoch 12 時最低，但都沒有保持平穩狀態，但卻有往上走的趨勢。



根據 validation 最低的 loss 值，其訓練的 Average Precision (AP)值為 0.414，驗證的 Average Precision (AP)值為 0.403。



## training

```
Epoch: 12/100 | LR: 0.005000
*****Training*****
Loss: 0.1340 | Classifier Loss: 0.0651 | Box Reg Loss: 0.0607 | RPN Box Reg Loss: 0.0045 | Objectness Loss: 0.0038
creating index...
index created!
Test: [ 0/53] eta: 0:00:38 model_time: 0.4102 (0.4102) evaluator_time: 0.0724 (0.0724) time: 0.7350 data: 0.2453 max mem: 3228
Test: [52/53] eta: 0:00:00 model_time: 0.3733 (0.3739) evaluator_time: 0.0697 (0.0768) time: 0.7128 data: 0.2530 max mem: 3228
Test: Total time: 0:00:37 (0.7106 s / it)
Averaged stats: model_time: 0.3733 (0.3739) evaluator_time: 0.0697 (0.0768)
Accumulating evaluation results...
DONE (t=0.21s).
Accumulating evaluation results...
DONE (t=0.16s).
IoU metric: bbox
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.217
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50 | area= all | maxDets=100 ] = 0.414
Average Precision (AP) @[ IoU=0.75 | area= all | maxDets=100 ] = 0.201
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.361
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.217
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 1 ] = 0.527
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 10 ] = 0.556
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.556
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.400
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.556
```

## validation

```
*****Validation*****
Loss: 0.1434 | Classifier Loss: 0.0697 | Box Reg Loss: 0.0619 | RPN Box Reg Loss: 0.0047 | Objectness Loss: 0.0072
creating index...
index created!
Test: [ 0/15] eta: 0:00:11 model_time: 0.4478 (0.4478) evaluator_time: 0.0783 (0.0783) time: 0.7850 data: 0.2519 max mem: 3228
Test: [14/15] eta: 0:00:00 model_time: 0.3736 (0.3592) evaluator_time: 0.0716 (0.0686) time: 0.6687 data: 0.2340 max mem: 3228
Test: Total time: 0:00:10 (0.6688 s / it)
Averaged stats: model_time: 0.3736 (0.3592) evaluator_time: 0.0716 (0.0686)
Accumulating evaluation results...
DONE (t=0.08s).
Accumulating evaluation results...
DONE (t=0.06s).
IoU metric: bbox
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.225
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50 | area= all | maxDets=100 ] = 0.403
Average Precision (AP) @[ IoU=0.75 | area= all | maxDets=100 ] = 0.235
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.500
Average Precision (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.226
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 1 ] = 0.580
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets= 10 ] = 0.580
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= all | maxDets=100 ] = 0.580
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.500
Average Recall (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.581
```

最後結果輸出只針對有疾病的七種類別寫入 csv 裡，一個病人可能包含多種疾病，因此一個病人可能含有多列的結果。

## 五、 結果討論

根據此次作業的模型，進行胸部 X 光影像的預測，在這裡我們可以看到訓練到後來，Average Precision (AP)值會大致固定在上下，沒有辦法再往上，或許增加訓練的資料量，可以幫助我們的模型訓練得更好，獲取更多特徵。但在真實的資料下，訓練模型本身就比我們所想的還要更難，除了增加資料量，我們可以再調整模型的結構或是一些參數來獲得更好的結果。